



# 引き戸の 傾き調整

家具の輸送時及び設置場所の環境により、引き戸にわずかな傾きが起きる場合があります。引き戸下部に取り付けられた調整戸車で傾きを修正します。

引き戸内側下部に取り付けられた。左右 2 カ所の調整戸車をプラスドライバーを使って矢印の方向へ回し引き戸の傾きにあわせて高さを調整します。



調整戸車はそれぞれの矢印の方向へ回すことで車部分が上下します。引き戸の傾きに合わせて傾きを直すことができます。